Konfiguracja PPPOE na routerze TP-Link WR841

Te działania przeprowadzamy w sytuacji kiedy chcemy skonfigurować połączenie z siecią za pośrednictwem routera np. w celu utworzenia sieci Wi-Fi w pomieszczeniu z dostępem do internetu

W przypadku każdego innego routera wszystkie działania przeprowadzamy analogicznie lecz zakładki oraz interfejs strony mogą być inne niż przedstawione na poniższych zdjęciach !!!

1. Łączymy port Ethernetowy komputera z portem LAN 1 routera

Wpisujemy w przeglądarkę internetową jego domyślny adres, czyli <u>http://192.168.0.1</u> i logujemy się na domyślne dane czyli login: admin, hasło admin. (Dane dostępowe dla innych producentów są zamieszczone w instrukcji obsługi dołączonej do zestawu)

Konfiguracja połączenia PPPOE

Klikamy w menu w **Sieć** a następnie w **WAN**. Jako typ połączenia wybieramy PPPOE, poniżej wpisujemy swój login do sieci (**nazwa użytkownika**), oraz hasło. Warto upewnić się, że opcja **Połącz automatycznie** jest zaznaczona.



I tyle - połączenie PPPOE mamy skonfigurowane. Można teraz wpiąć kabel internetowy do portu WAN (niebieski).



Nigdy nie wpinaj kabla internetowego do żółtych portów LAN. Może to spowodować poważne problemy.

Wyłączamy bridge na ostatnim porcie routera

W tym modelu routera ostatni port LAN (żółty z numerem 4) domyślnie skonfigurowany jest jako bridge. W zdecydowanej większości wypadków należy to wyłączyć - korzystając z tego portu możemy stracić dostęp do internetu, lub udostępnić zasoby swojego komputera do internetu.

Aby wyłączyć tą opcję klikamy na **SIEĆ** nastepnie na **IPTV**. Ustawiamy opcje jak na poniższej grafice.

TP-LINK		Router bezprzewodowy, stand
Status		
Szybka konfiguracja	IPTV	
WPS		IPTV - Pomoc
Słeć	Braun 1014D	Proxy IGMP- Wacz te opcie jeżeli c
- WAN	Wysacz	IPTV z użyciem protokołu IGMP.
- Klonowanie MAC		Tryb
- LAN	Tryb: Automatyczny 🔻	 Automatyczny - Praca dzięki t
- IFTV		zmian w działaniu ponow LAA IPTV zarówno poprzez połąc
Sieć bezprzewodowa	Zenter	Bridge - Watziela dia orthiomä
Sieć dla gości	200152	poprzez który odbiornik może
DHCP		temu połączenie IPTV może
Przekierowanie portów		jakości niezależnie od połącze port LAN jest wtedy izolowany
Bezpieczeństwo		skuży jedynie do korzystania z l
Kontrola rodzicielska		Internetu zapewnia dostęp do t
Kontrola dostępu		o protokół 802.1Q, Przy tym usta każdemu z portów LAN określo
Routing zaawansowany		zastosować go do danej usluj IP). Aby uzystać informacie
Kontrola przepustowości		ustawienia identyfikatorów
Wiązanie adresów IP/MAC		dostawcą internetu.
Dynamiczny DNS		
Wsparcie IPv6		
Narzędzia systemowe		
Wyloguj		

Konfiguracja sieci WiFi

Klikamy na **Siec bezprzewodowa** następnie na **Ustawienia**. Uzupełniamy:

- Nazwa sieci bezprzewodowej unikalna nazwa naszej sieci
- Region Polska
- **Tryb** mieszany BGN. Jeżeli posiadasz starsze urządzenia lub urządzenia firmy Apple ustaw BG
- Szerokość kanału auto
- Kanał Auto
- Pozostałe opcje ustaw jak na grafice poniżej.

		
	S	
Status		
Szybka konfiguracja	Ustawienia bezprzewoo	lowe
WPS		
Sieć	Nazwa sieci bezprzewodowei:	TP-Link TEST (nazywana też SSID)
Sieć bezprzewodowa	Region	Polska
- Ustawienia	Hwana:	Wybierz odpowiedni kraj aby parametry sjęci bezprzewodowej były zgodne z prawem
- Zabezpieczenia WiFi	owaga.	Nieprawidłowe ustawienie może powodować zakłócenia.
- Filtrowanie MAC		
- Zaawansowane	Tryb:	Mieszany 11bgn 🔹
- Statystyki	Szerokość kanału:	Auto
Sieć dla gości	Kanał:	Auto
DHCP		
Przekierowanie portów		
Bezpieczeństwo		Włacz nadajnik sjeci bezprzewodowej
Kontrola rodzicielska		
Kontrola dostępu		
Routing zaawansowany		Włącz połączenie WDS
Kontrola przepustowośc		
Wiązanie adresów IP/MA		Zapisz
Dynamiczny DNS		
Wsparcie IPv6		

Konfiguracja hasła sieci bezprzewodowej

Kliknij w **Sieć bezprzewodowa** a następnie w **Zabezpieczenia WiFi**. Zaznacz protokół **WPA/WPA2 Personal** i wpisz swoje hasło.

TP-LINK[®] WPS Sieć Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej Sieć bezprze - Ustawienia - Zabezpieczenia WiFi - Filtrowanie MAC Brak zabezpieczeń Zaawansowane WPA/WPA2 - Personal(Zalecane) - Statystyki Wersja: WPA2-PSK ٠ Sieć dla gości Szyfrowanie: AES ٠ DHCP Hasło: TUTAJ WPISZ SWOJE HASŁO Przekierowanie portów (Możesz wprowadzić od 8 do 63 znaków ASCII lub od 8 do 64 znaków szesnastkowych.) Bezpieczeństwo Kontrola rodzicielska Częstotliwość aktualizacji klucza grupowego: 0 sekund Kontrola dostępu (Nie należy zmieniać jeżeli nie jest to konieczne, minimum 30, 0 oznacza brak aktualizacji) Routing zaawansowany WPA/WPA2 - Enterprise Kontrola przepustowośc Wersja: Automatycznie(Zalecane) ۲ Wiązanie adresów IP/MA Szyfrowanie: Automatycznie(Zalecane) • Dynamiczny DNS Wsparcie IPv6 Adres IP serwera Radius: (1-65535, 0 oznacza domyślny port 1812) Narzędzia systemowe Port Radius: 1812 Wyloguj Hasło Radius: 0 sekund Częstotliwość aktualizacji klucza grupowego:

Zapisujemy ustawienia.